

# Vollintegrierbarer Geschirrspüler G1174 SCVI von Miele

für 12 Maßgedecke

---

Der Oberkorb lässt sich spielend leicht in der Höhe verstellen – auch in Schräglage. Insgesamt 9 Positionen sind möglich. So können Sie den Spülraum jedes Mal optimal ausnutzen.

Selbstverständlich sind bei Miele drei Sprüharme im Einsatz. Sie erreichen jede der drei Ebenen (Besteckschublade, Oberkorb und Unterkorb) mit ihren Wasserstrahlen und sorgen so für eine perfekte Reinigung des Geschirrs und des Geschirrspülerinnenraums.



Während des Geschirrspülens wird der Großteil der Energie für das Erhitzen des Wassers benötigt. Durch den **Anschluss an Warmwasser** können Umweltauswirkungen, variable Kosten und Laufzeit erheblich reduziert werden. Dies lohnt sich aber nur, wenn das Warmwasser rasch vorhanden ist. Sparsamer Geschirrspüler mit dem **Label A** für:

- **Energieeffizienz,**
- **Reinigungswirkung**
- **Trockenwirkung**



Genießen Sie das besonders leichtgängige Öffnen und Schließen der Miele Tür. Komfortabel: In jeder gewünschten Position bleibt die Tür stehen.



Ideal für offene Wohnküchen. Der Miele Geschirrspüler erreicht nur einen Geräuschwert von 46 dB.

---

## Spülprogramme für G1174SCVI

Mit den Miele Spülprogrammen sind Sie garantiert für jede Situation gerüstet. Ob wenig Zeit, empfindliches Geschirr, starke Verschmutzungen oder der Wunsch nach energiesparenden Programmen.

---



#### Automatic 55°C - 65°C

Das Programm Automatic ist ein absolutes Allround-Talent und anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Es misst den Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs mit Hilfe eines Sensors und passt den Programmablauf an die Intensität der Verschmutzung an. Dadurch verbraucht Ihr Geschirrspüler garantiert nur so viel Wasser, Energie und Zeit wie nötig und so wenig wie möglich. Bei Miele ist durch die Sensor-Trocknung nicht nur der Spülprozess vollautomatisch. Die Trocknung wird entsprechend der Geschirrmenge und der Küchenraumtemperatur variiert.

---



#### Intensiv 75°C

Das Intensiv 75°C ist genau das richtige Programm, falls Sie mal wieder so richtig in der Küche gewirbelt haben. Durch erhöhte Reinigungstemperaturen bringen Sie hiermit auch Geschirr mit eingebrannten, stärke- und eiweißhaltigen Speiserückständen wieder zum Strahlen.

---



#### Schnell 40°C

Der Zeitsparer ist das Programm Schnell 40°C . Mit einer Programmlaufzeit von nur 33 Minuten bringt es temperaturempfindliches Geschirr mit frischen und wenig anhaftenden Speiserückständen in kürzester Zeit wieder auf Hochglanz.

---



#### Leicht 50°C

Ideal für normal verschmutztes Geschirr mit leicht angetrockneten Speiserückständen bei verkürzter Laufzeit.

---



### EnergieSpar

Das Programm EnergieSpar ist ein wahrer Energiespar-Weltmeister. Durch längere Einwirkzeiten bei niedriger Temperatur kann der Energie- und Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert werden. Das Resultat: Sie schonen die Umwelt und Ihren Geldbeutel und das bei stets perfekten Spülergebnissen. Miele empfiehlt das Programm für normal verschmutztes Geschirr mit leicht angetrockneten Speiseresten.

---



### Vorspülen

Optimal für Single-Haushalte: Wenn Sie das Geschirr für längere Zeit im Geschirrspüler sammeln, da sich ein komplettes Programm noch nicht lohnt, können Sie einer Geruchsbildung mit dem Programm Vorspülen vorbeugen. Anhaftende Speisereste werden ohne Reiniger schon einmal abgespült.

---



### Perfect GlassCare

Weiches Wasser begünstigt eine gründliche Reinigung des Geschirrs, ist aber aggressiv zu Gläsern. Deshalb sind alle Miele Geschirrspüler mit der patentierten Perfect GlassCare Technologie ausgestattet. Sie stellt sicher, dass das Spülwasser immer die optimale Wasserhärte aufweist. So werden Ihre Gläser schonend gepflegt – damit Sie lange Freude daran haben.

---